



Handleiding monteren enkele hardhouten poorten

- Let op: de afgeschuinde poten horen aan de onderzijde. Deze zijn voorzien van gaten, zodat regenwater weg kan lopen.

